



PRECICAST™

## FUROS CEGOS OU PASSANTES

de acordo com VDG P690

*Blind and pass-through bores according to VDG – P690*

*Sacklöcher oder Durchgangslöcher gemäß VDG Merkblatt P690*

Dimensão do Furo Passante ou cego (mm) <i>Blind and pass-through diameter Abmessung des Durchgangs-oder Sacklochs</i>		Dimensão do Comprimento ou Profundidade (mm) <i>Length and Depth Dimensions Längen- oder Tiefenmaß</i>	
De <i>From / Von</i>	Até <i>To / Bis</i>	Furo passante <i>Pass-through bore / Durchgangslöcher</i>	Furo cego <i>Blind bore / Sacklöcher</i>
2,0	4,0	~1xd	~0,6xd
4,0	6,0	~2xd	~1,0xd
6,0	10,0	~3xd	~1,6xd
>10		~4xd	~2,0xd

Fundidos com furos cegos ou passante seguem a relação (D)x Comprimento ou Profundidade (L).      Bores in investment casting parts follow the proportion of diameter (D) x length or depth (L)      Gusstücke mit Sack- oder Durchgangslöchern werden mit dem Verhältnis (D) x Länge oder Tiefe (L) ausgeführt.